

MASQUE COMPLET

TR 2002 "DUPLA"**Réf. 113090000**

Masque complet à pression négative avec raccord fileté 148-1. Le masque peut être utilisé soit avec les cartouches à pas de vis standard EN 148-1 soit avec les cartouches à baïonnette Spasciani série 2000.

Le masque est constitué par :

- Jupe extérieure avec double lèvre d'étanchéité, ergonomique et à soufflet
- Oculaire panoramique à grand champs visuel
- Groupe raccord qui englobe dans un seul boîtier la membrane d'expiration, la capsule phonique, le joint d'étanchéité/porte-soupape et la soupape d'inspiration.
- Demi-masque intérieur
- Jeu de brides à cinq bras
- Bandoulière

Le masque est vendu avec adaptateur DUPLA (réf. 157900000) pour la connexion de deux cartouches Spasciani série 2000.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire

| Débit d'essai l/min | Inspiration (mbar) | | Expiration (mbar) | |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|
| | Norme | Mesurée | Norme | Mesurée |
| 25 cycles/m X 2 l/ cycles | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 1.8 |
| 30 l/min | 0.5 | 0.13 | | |
| 95 l/min | 1.5 | 0.60 | | |

Fuite vers l'intérieur:

| Aérosol d'essai | Fuite max admise % | Pénétration mesurée % (moyenne sur 10 sujets) |
|--------------------|--------------------|--|
| NaCl | 0.05 | 0.0013 |

LIMITATIONS D'EMPLOI

Le masque ne peut pas être utilisé avec ARI en pression positive et d'autres appareils qui ne sont pas équipés avec le raccord **EN 148-1**

CLASSIFICATION

Masque Complet de **Classe 2** suivant la norme **EN 136:1998** et conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.



MASQUE COMPLET

TR 2002 "DUPLA"

Réf. 113090000

MARQUAGE



MATERIAUX

| | |
|-------------------------|---------------|
| Jupe faciale: | TPE |
| Oculaire: | Polycarbonate |
| Jeu de brides: | EPDM |
| Demi-masque intérieur: | TPE |
| Bandoulière: | PVC |
| Adaptateur DUPLA: | Nylon |
| Joint adaptateur DUPLA: | EPDM |

STOCKAGE

Stocker entre -20 °C et + 50 °C et HR <80%.

POIDS

580 g environ le masque, 68 g environ l'adaptateur.

DIMENSIONS/CONDITIONNEMENT

Le masque est conditionné en sachet polyéthylène dans une boîte carton de dimensions 250 x 190 x 140 mm.
Les masques sont livrés en boîtes multiples de 6 pièces de dimensions 510 x 440 x 210 mm.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.