

Componente	Attività	Prima dell'uso	Dopo l'uso	Ogni mese	Ogni anno	Ogni 3 anni	Ogni 6/10 anni
Autorespiratore completo	Pulizia e disinfezione		X				
	Controllo visivo	X	X	X			
	Controllo di tenuta e del segnale di allarme	X		X			
Erogatore	Controllo con banco e tenuta		X <sup>a</sup>		X		
	Sostituzione Membrana		X <sup>a</sup>			X	
Riduttore di pressione	Controllo a banco di taratura e tenuta				X		
	Sostituzione O-ring del raccordo alta pressione				X		
	Prova filettatura raccordo alla valvola (con calibro 5/8" gas)						X <sup>d</sup>
	Revisione (nota b)						X <sup>d</sup>
Bombola	Ricarica fino alla pressione di esercizio corretta	X	X				
	Controllo della carica (solo per bombole in stock)			X			
	Controllo della data di scadenza del collaudo				X		
	Ricollauda	In accordo alle regolamentazioni nazionali del paese di utilizzo					
Valvola della bombola	Ricollauda (nota c)	Al momento della ricertificazione della bombola					

**Nota a)** Dopo l'uso in ambienti corrosivi o in condizioni ambientali estreme.

**Nota b)** Per gli autorespiratori che vengono utilizzati spesso, SPASCIANI consiglia una revisione completa dopo circa 600 ore, che corrisponde ad es. a 1200 utilizzi della durata di 30 minuti, considerando come utilizzi anche le attività svolte per le esercitazioni.

**Nota c)** Ad ogni smontaggio della valvola dalla bombola, è necessario sostituire la valvola con una nuova. Per le corrette coppie di serraggio fare riferimento alle istruzioni per l'uso specifiche della bombola e della valvola.

**Nota d)** Operazioni svolte unicamente da SPASCIANI o da Officine Autorizzate.