

| Partie | Activité | Avant usage | Après usage | Tous les six mois | Annuellement | Tous les 3 ans | Tous les 10 ans |
|-------------------------------|--|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Appareil respiratoire complet | Nettoyage et désinfection | | X | | | | |
| | Inspection visuelle | X | X | X | | | |
| | Contrôle d'étanchéité et du signal d'alarme | X | | X | | | |
| Soupape à la demande | Contrôle avec banc d'essai et étanchéité | | X ^a | | X | | |
| | Remplacement de la membrane | | X ^a | | | X | |
| Détendeur | Contrôle avec banc d'essai et étanchéité | | | | X | | |
| | Remplacement du joint torique du raccord haute pression | | | | X | | |
| | Test du filetage du raccord à la valve (avec un calibre 5/8" gaz) | | | | | | X ^d |
| | Révision générale (note b) | | | | | | X ^d |
| Bouteille | Charger la bouteille à la pression de service | X | X | | | | |
| | Vérifier la pression chargée (uniquement les bouteilles entreposées) | | | X | | | |
| | Vérifier la date du test de la bouteille | | | | X | | |
| | Renouvellement de la certification | En conformité avec les réglementations nationales du pays d'utilisation | | | | | |
| Robinet de la bouteille | Révision générale (note c) | Au renouvellement de la certification de la bouteille | | | | | |

Note a) Après utilisation dans des environnements corrosifs ou des conditions environnementales extrêmes

Note b) Pour les appareils respiratoires autonomes soumis à un usage intensif, SPASCIANI recommande une révision complète après environ 600 heures, ce qui correspond à environ 1200 utilisations de 30 minutes, en prenant en compte également les activités réalisées lors des exercices.

Note c) A chaque démontage du robinet de la bouteille, il est nécessaire de remplacer le robinet et d'en installer un nouveau. Pour les couples de serrage corrects, consulter les instructions pour l'emploi de la bouteille et de la soupape.

Note d) Opérations réalisées uniquement par SPASCIANI.